

Обладнання нашого виробництва постійно удосконалюється, тому розташування органів управління та роз'ємів може відрізнятись від того що наведене у паспорті обладнання.

Вибір та запис у пам'ять устаткування тривожних повідомлень

В процесі виробництва у пам'ять устаткування записані наступні звукові файли:

MSG1 – повідомлення про виникнення пожежі у багатоповерховій будівлі українською та англійською мовами

MSG2 – повідомлення про виникнення пожежі для підземних паркінгів та підвальних приміщень українською та англійською мовами

MSG3 – тестове повідомлення для попередження про перевірку працездатності устаткування оповіщення українською та англійською мовами.

MIC – сигнал привернення уваги для повідомлень, які передаються з аварійного мікрофону

RMS1 – RMS5 – сигнали привернення уваги для повідомлень, які передаються з мікрофонних пультів

Якщо записані в пам'ять устаткування повідомлення не підходять для оповіщення об'єкта, зважаючи на його призначення або архітектурні особливості (дитячий садок, школа, лікарня, одноповерхова будівля), передбачена можливість перезапису тривожних повідомлень користувачем. Потрібні тривожні повідомлення Ви зможете завантажити на нашому офіційному сайті <https://www.vellez.ua> у розділі “Документація”, або записати інші потрібні звукові файли.

Створіть окрему папку у своєму комп'ютері. Під'єднайте комп'ютер до роз'єму MSG SELECT устаткування кабелем USB/microUSB. При цьому під'єднання устаткування буде відображатись як під'єднання зовнішнього носія інформації. Перемістіть ВСІ звукові файли з устаткування у підготовлену на комп'ютері папку. Видаліть непотрібні звукові файли та замініть їх потрібними. Скопіюйте звукові файли з комп'ютера у пам'ять устаткування.

ВАЖЛИВО!

Важлива послідовність копіювання файлів у пам'ять устаткування.

Назви звукових файлів не мають значення!

Першим тривожним повідомленням MSG1 автоматично стає перший скопійований звуковий файл, другий скопійований звуковий файл автоматично стає другим тривожним повідомленням MSG2. Всі наступні скопійовані звукові файли автоматично закріплюються як MSG3 та сигнали привернення уваги для повідомлень з аварійного мікрофону та мікрофонних пультів.

Заміна звукових файлів повинна відбуватись при вимкненому живленні устаткування.