

Оборудование нашего производства постоянно совершенствуется, поэтому расположение органов управления и разъемов может отличаться от приведенного в паспорте.

Выбор и запись в память тревожных сообщений

В процессе производства в память оборудования записаны следующие звуковые файлы:

MSG1 – сообщение о возникновении пожара в многоэтажном здании на украинском и английском языках

MSG2 – сообщение о возникновении пожара для подземных паркингов и подвальных помещений на украинском и английском языках

MSG3 – тестовое сообщение для предупреждения о проверке работоспособности оборудования оповещения на украинском и английском языках.

MIC – сигнал привлечения внимания для передаваемых сообщений с аварийного микрофона

RMS1 – RMS5 – сигналы привлечения внимания для сообщений, которые передаются с микрофонных пультов

Если записанные в память оборудования сообщения не подходят для оповещения объекта, ввиду его назначения или архитектурных особенностей (детский сад, школа, больница, одноэтажное здание), предусмотрена возможность перезаписи тревожных сообщений пользователем. Необходимые тревожные сообщения Вы сможете загрузить на нашем официальном сайте <https://www.vellez.ua> в разделе "Документация" или записать другие звуковые файлы.

Создайте отдельную папку на своем компьютере. Подключите компьютер к разъему MSG SELECT оборудования кабелем USB/microUSB. При этом подключение оборудования отображается как подключение внешнего носителя информации. Переместите все звуковые файлы из оборудования в подготовленную на компьютере папку. Удалите ненужные звуковые файлы и замените их. Копирование звуковых файлов с компьютера в память оборудования.

ВНИМАНИЕ!

Важна последовательность копирования файлов в память оборудования.

Имена звуковых файлов не имеют значения!

Первым тревожным сообщением MSG1 автоматически становится первый скопированный звуковой файл, второй скопированный звуковой файл автоматически становится вторым тревожным сообщением MSG2. Все последующие скопированные звуковые файлы автоматически закрепляются как MSG3 и сигналы привлечения внимания сообщений с аварийного микрофона и микрофонных пультов.

Замена звуковых файлов должна происходить при выключенном питании оборудования.